PHOENIX

MANUEL D’ENTRETIEN

N° de pièce : 1420374

INTRODUCTION

1. Ce manuel fournit les informations élémentaires nécessaires à l'entretien du fauteuil roulant PHOENIX. Son but n'est pas de constituer un guide d'entretien complet, mais bien d'apporter au personnel compétent les informations nécessaires à la bonne maintenance du fauteuil.

2. Ce guide reprend en détail les assemblages intervenant ainsi que les procédures adéquates.

3. Le fauteuil roulant est fabriqué par :

   INVACARE Ltd
   South Road
   Bridgend industrial estate
   Bridgend
   Mid Glamorgan
   CF31 3PY

   N° Tel. Ventes : 01656 647327 N° Tel. Service technique : 01656 753337
   N° Fax : 01656 649016 N° Fax : 01656 753299

4. Pour toutes informations complémentaires d'ordre technique, réparations, service, contacter le service technique.

   Pour les pièces détachées, contacter le service Ventes.

5. Nommer à chaque fois les points suivants :

   5.1. N° de la pièce
   5.2. Description
   5.3. Quantité nécessaire
   5.4. N° de série
   5.5. Type de fauteuil

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉPARATIONS

Les réparations INVACARE Ltd se conforment à ce qui suit:

Les réparations réalisées sur tout élément non repris dans ce manuel ne sont pas couvertes.
Les réparations de tubes de l'assemblage métallique ne sont généralement pas permises sans l'autorisation expresse de INVACARE LTD. Toutes les pièces de fixations, écrous, verrous et autres présentant des signes de détérioration doivent être remplacés.

Dans le cas d'une réparation d'un fauteuil accidenté, nous vous recommandons fortement de contacter le service technique d'INVACARE avant d'entamer les travaux de remise en état.

Tout manquement aux indications mentionnées ci-dessous dégage INVACARE Ltd de toute responsabilité.

N.B. Certaines pièces devront être enlevées pour réaliser l'entretien. Ces pièces devront être remontées par la suite

OUTILS NÉCESSAIRES :

LA LISTE CI-DESSOUS REPREND LES OUTILS DE BASE NÉCESSAIRE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE EXPLICITÉS DANS LES CHAPITRES SUIVANTS.

2 Clés à fourche simple (13 mm)
1 Clé à fourche simple (11 mm)
2 Clés à fourche simple (10 mm)
1 Clé à fourche simple (8 mm)
1 Clé à fourche simple BSW ¼”
1 Clé mixte (19 mm)
1 Douille / clé universelle (19 mm)
1 Tournevis Cruciforme (N° 1)
1 Tournevis plat (N° 1)
1 Masse en nylon
1 Clé dynamométrique à déclenchement.
1 Clé allen (6 mm)
1 Clé allen (5 mm)
1 Clé allen (3 mm)
1 Clé allen (4 mm)
1 Couteau
1 Manomètre
2 Leviers démonte-pneu
1 Pompe
1 Chasse-clé
1 Étau
Talc
1 Démonte-soupape
1 Multimètre
1 Fer à souder
1 Marteau
1 Poinçon
1 Pince tenailles
1 Testeur de charge de batterie
1 Programmateur HHP

NB : LA LISTE REPRISE CI-DESSUS N’EST PAS EXHAUSTIVE